




Схемы ЖК телевизоров LG с LED-подсветкой 2013 г. выпуска

ТВ шасси: LC31A/LD31T (часть 1)

Модели: 22LN45xx, 26LN45xx



Блок-схема шасси



— — —
DIMMING


<CHIP Config(LED_R/BUZZ)>

Boot from SPI_CS1N(EXT_FLASH) 1'b0
Boot from SPI_CS0N(INT_FLASH) 1'b1

<CHIP Config>

(I2S_OUT_BCK,I2S_OUT_MCK,PAD_PWM1PAD_PWM0)


B51_no_EJ : 4'b0000 Boot from 8051 with SPI flash
SB51_WOS : 4'b0001 Secure B51 without scramble
SB51_WS : 4'b0010 Secure B51 with scramble
MIPS_SPE_NO_EJ : 4'b0100 Boot from MIPS with SPI flash
MIPS_SPE_EJ_1 : 4'b0101 Boot from MIPS with SPI flash
MIPS_SPE_EJ_2 : 4'b0110 Boot from MIPS with SPI flash
MIPS_WOS : 4'b1001 Secure MIPS without scramble
MIPS_WS : 4'b1010 Scerur MIPS with SCRAMBLE



S_FLASH_MAIN_MACRONIX

IC100-*1


MX25L8006EM2I-12G



NVRAM_ST

IC103-*1



M24256-BRMN6TP



NVRAM_RENENAS


IC103-*2

R1EX24256BSA50A



IC101
MSD804KKX

S7LR-M_NON_MS10




EEPROM

IC103

AT24C256C-SSHL-T

NVRAM_ATMEL




SERIAL FLASH MEMORY

S_FLASH_MAIN_WINBOND

IC100

W25Q80BVSSIG



Память NAND FLASH, EEPROM, SERIAL FLASH

LGE2121-NonMS10 (MSD804KKX)
: EAN62651201 (KR/US REGION)

LGE2121-MS10 (MSD804KKX)
: EAN62674101 (NON_KR/US REGION)

S7LR-M_MS10
IC101-*1
LGE2121-MS (M1_L13_MS10)

W21	PCMDATA[0]/GPIO129	
AA18	PCMDATA[1]/GPIO130	
AB22	PCMDATA[2]/GPIO131	
AE20	PCMDATA[3]/GPIO123	
AA15	PCMDATA[4]/GPIO122	
AE21	PCMDATA[5]/GPIO121	
AB21	PCMDATA[6]/GPIO120	
Y15	PCMDATA[7]/GPIO119	NF_CE1Z/GPIO141
		NF_WPZ/GPIO196
		NF_CE2Z/GPIO140
W20	PCMDADR[0]/GPIO128	NF_CLE/GPIO139
V20	PCMDADR[1]/GPIO127	NF_REZ/GPIO142
W22	PCMDADR[2]/GPIO125	NF_WEZ/GPIO143
AB18	PCMDADR[3]/GPIO124	NF_ALE/GPIO144
AA20	PCMDADR[4]/GPIO102	NF_RBZ/GPIO145
AA21	PCMDADR[5]/GPIO104	
Y19	PCMDADR[6]/GPIO105	
AB17	PCMDADR[7]/GPIO106	
Y16	PCMDADR[8]/GPIO111	
AB19	PCMDADR[9]/GPIO113	GPIO_PM[0]/GPIO6
AB20	PCMDADR[10]/GPIO117	PM_UART_TX/GPIO_PM[1]/GPIO7
AA16	PCMDADR[11]/GPIO115	GPIO_PM[2]/GPIO8
AA19	PCMDADR[12]/GPIO107	GPIO_PM[3]/GPIO9
AC21	PCMDADR[13]/GPIO110	GPIO_PM[4]/GPIO10
AA17	PCMDADR[14]/GPIO109	PM_UART_RX/GPIO_PM[5]/GPIO11
		PM_SPL_SCZ1/GPIO_PM[6]/GPIO12
Y20	PCMREG_N/GPIO126	GPIO_PM[7]/GPIO13
		GPIO_PM[8]/GPIO14
AB15	PCMOE_N/GPIO116	GPIO_PM[9]/GPIO15
AA22	PCMWE_N/GPIO195	PM_SPL_SCZ2/GPIO_PM[10]/GPIO16
AD22	PCMIORD_N/GPIO114	GPIO_PM[11]/GPIO17
AD20	PCMIOWR_N/GPIO112	
		PM_SPL_SCK/GPIO1
AD21	PCMCE_N/GPIO118	PM_SPL_CZ0/GPIO_PM[12]/GPIO0
AC20	PCMIQA_N/GPIO108	PM_SPL_SDI/GPIO2
Y18	PCMCD_N/GPIO133	PM_SPL_SDO/GPIO3
Y21	PCMWAIT_N/GPIO103	
Y22	PCMRESET/GPIO132	
		TS0CLK/GPIO90
U21	PCM2_CE_N/GPIO134	TS0VALID/GPIO88
V21	PCM2_IRQA_N/GPIO135	TS0SYNC/GPIO89
R20	PCM2_CD_N/GPIO138	
T20	PCM2_WAIT_N/GPIO136	TS0DATA_[0]/GPIO80
U22	PCM2_RESET/GPIO137	TS0DATA_[1]/GPIO81
		TS0DATA_[2]/GPIO82
D4	UART1_TX/GPIO46	TS0DATA_[3]/GPIO83
E4	UART1_RX/GPIO47	TS0DATA_[4]/GPIO84
N25	UART2_TX/GPIO68	TS0DATA_[5]/GPIO85
N24	UART2_RX/GPIO67	TS0DATA_[6]/GPIO86
B8	UART3_TX/GPIO50	TS0DATA_[7]/GPIO87
A8	UART3_RX/GPIO51	
		TS1CLK/GPIO101
P23	I2C_SCKM2/DDCR_CK/GPIO75	TS1VALID/GPI99
P24	I2C_SDAM2/DDCR_DA/GPIO74	TS1SYNC/GPIO100
		TS1DATA_[0]/GPIO91
D2	DDCA_DA/UART0_TX	TS1DATA_[1]/GPIO92
D1	DDCA_CK/UART0_RX	TS1DATA_[2]/GPIO93
		TS1DATA_[3]/GPIO94
P21	PWM0/GPIO69	TS1DATA_[4]/GPIO95
N23	PWM1/GPIO70	TS1DATA_[5]/GPIO96
P22	PWM2/GPIO71	TS1DATA_[6]/GPIO97
R21	PWM3/GPIO72	TS1DATA_[7]/GPIO98
P20	PWM4/GPIO73	
F6	PWM_PM/GPIO197	
H6	SAR0/GPIO34	
G5	SAR1/GPIO35	
G4	SAR2/GPIO36	
J5	SAR3/GPIO37	
J4	SAR4/GPIO38	
R23	VSYNC_LIKE/GPIO146	
R24	SPI1_CK/GPIO199	
R25	SPI1_DI/GPIO200	
T21	SPI2_CK/GPIO201	
T22	SPI2_DI/GPIO202	

AE18
AC17
AD18
AC18
AC19
AD17
AE17
AD19

H5
K6
K5
J6
K4
L6
C2
L5
M6
M5
C1
M4


A2
D3
B2
B1

Y14
AA10
Y12

Y13
Y11
AA12
AB12
AA14
AB14
AA13
AB11

AC15
AD15
AC16

AD16
AE15
AE14
AC13
AC14
AD12
AD13
AD14



PCM_D[0-7]

PCM_A[0-14]

/PCM_REG

/PCM_OE

/PCM_WE

/PCM_IORD

/PCM_IOWR

/PCM_CE

/PCM_IRQA

/PCM_CD

/PCM_WAIT

PCM_RST

USB_OCD

USB_CTL

PCM_5V_CTL

120917 Changed

/MHL_OCP_DET

/MHL_OCP_EN


PM_TXD

PM_RXD

MODEL_OPT_6

MODEL_OPT_7

for SYSTEM EEPROM
(IC104)



PWM0

PWM1

PWM2

SCART1_MUTE

ERROR_OUT

LED_AMBER

KEY1


KEY2

2011.11.15
WalkieTalkie Issue


KEY_SCL R101

KEY_SDA R163


LED_RED R164



IC101
MSD804KKX








№6 «Ремонт & Сервис» ИЮНЬ 2018 VII







DTV_IF
☐ IF_P_MSTAR
☐ IF_N_MSTAR




DSUB RGB



USB(SIDE)





Jack Shield (HDMI1, HDMI2, RGB)


JackShield(for NonCKD)
M1

MGJ63348201


JackShield(for CKD)
M1-*1

MGJ63348202

PC AUDIO(SIDE)




RS232C(SIDE)




Разъемы интерфейсов VGA (DSUB), USB, RS-232, PC AUDIO

HDMI_1



MHL OCP



Разъем интерфейса HDMI


Схемы ЖК телевизоров LG с LED-подсветкой 2013 г. выпуска

ТВ шасси: LC31A/LD31T (часть 2)


Модели: 22LN45xx, 26LN45xx

Продолжение. Начало в Р&С №5, 2018 г.

HDMI_2 With MHL




CEC







Разъем интерфейса HDMI-2

IR/LED and Control




IR_OUT(Ready)









AUDIO AMP




Pop-up noise killer












MULT_ON R800
 100K 1%
 POWER_ON/OFF1 R802
 4.7K
 OPT C811
 0.47uF
 16V
 OPT



MULTI_ON OPT
R804
100K 1%
AA




3.3V TO 1.5V LDO



120915
MP1584->MP1472


19V TO 5V DCDC FOR MHL



EAХ65077401











EAN61836301
IC1201
K4B1G1646G-BCKO

IC101
MSD804KKX







01
04KKX


ON_MS10

B_DDR3_A[0]	B23	B-MA0
B_DDR3_A[1]	D25	B-MA1
B_DDR3_A[2]	F22	B-MA2
B_DDR3_A[3]	G22	B-MA3
B_DDR3_A[4]	E24	B-MA4
B_DDR3_A[5]	F21	B-MA5
B_DDR3_A[6]	E23	B-MA6
B_DDR3_A[7]	D22	B-MA7
B_DDR3_A[8]	D24	B-MA8
B_DDR3_A[9]	D21	B-MA9
B_DDR3_A[10]	C24	B-MA10
B_DDR3_A[11]	F23	B-MA11
B_DDR3_A[12]	E21	B-MA12
B_DDR3_A[13]	D23	B-MA13
B_DDR3_A[14]	D23	B-MA14
B_DDR3_BA[0]	G20	B-MBA0
B_DDR3_BA[1]	F24	B-MBA1
B_DDR3_BA[2]	F20	B-MBA2
B_DDR3_MCLK	G25	B-MCK
B_DDR3_MCLK2	G23	B-MCKB
B_DDR3_MCLKE	F25	B-MCKE
B_DDR3_ODT	D20	B-MODT
B_DDR3_RASZ	B25	B-MRASB
B_DDR3_CASZ	B24	B-MCASB
B_DDR3_WEZ	A24	B-MWEB
B_DDR3_RESET	E20	B-MRESETB
B_DDR3_DQSL	K24	B-MDQSL
B_DDR3_DQSLB	K25	B-MDQSLB
B_DDR3_DQSU	J21	B-MDQSU
B_DDR3_DQSUB	J20	B-MDQSUB
B_DDR3_DQML	H24	B-MDML
B_DDR3_DQMU	L20	B-MDMU
B_DDR3_DQL[0]	L23	B-MDQL0
B_DDR3_DQL[1]	J24	B-MDQL1
B_DDR3_DQL[2]	L24	B-MDQL2
B_DDR3_DQL[3]	J23	B-MDQL3
B_DDR3_DQL[4]	M24	B-MDQL4
B_DDR3_DQL[5]	H23	B-MDQL5
B_DDR3_DQL[6]	M23	B-MDQL6
B_DDR3_DQL[7]	K23	B-MDQL7
B_DDR3_DQU[0]	G21	B-MDQU0
B_DDR3_DQU[1]	L22	B-MDQU1
B_DDR3_DQU[2]	H22	B-MDQU2
B_DDR3_DQU[3]	K20	B-MDQU3
B_DDR3_DQU[4]	H20	B-MDQU4
B_DDR3_DQU[5]	L21	B-MDQU5
B_DDR3_DQU[6]	H21	B-MDQU6
B_DDR3_DQU[7]	K21	B-MDQU7




[SCART AUDIO MUTE]






COMPONENT&CVBS



FULL SCART



В ПАПКУ РЕМОНТНИКА

