
TR601, 602
2SA798A
DIFFERENTIAL
TR603, 604
2SC1328
CURRENT MIRROR
Lch Icq
Rch Icq
MAIN IN
PRE OUT
SPEAKER
MAIN
REMOTE
SUP 11930A
SUP 11910A
TR613, 615, 617, 619
2SD427A
TR614, 616, 618, 620
2SB557A
POWER AMP
TR609, 610
2SC1913A
POWER DRIVE
TR611, 612
2SA913A
POWER DRIVE
TR607, 608
2SC945
THERMAL COMPENSATION
TR605, 606
2SC1628
POWER DRIVE
TR901, 902
2SC828
DC SWITCH
TR903
2SC945
SWITCHING
TR904
2SC1509
RELAY DRIVE
TR701
2SD381
REGULATOR
TR702
2SB536
REGULATOR
D702, 901, 902
SVD10E1
D701
SVDS15VB20
D703
SVDMZ336B
D704
SVDMZ330B
TONE +B
EQ +B
EQ -B
S10 (MAIN)
S9 (REMOTE)
HEADPHONES
AC LINE
110/120/220/240V
(50/60Hz)
SWITCHED